

АМД адресная метка (нормально-разомнутые контакты)



Адресная метка АМД предназначена для формирования адреса у дымового или любого контактного датчика с нормально-разомкнутыми контактами. Адресная метка включается в адресный шлейф, формируемый ПКП-1А, по которому происходит информационный обмен и поступает питание.

Применение АМД позволяет эффективно превращать, обычные пороговые извещатели, например, дымовые, ручные или пламени, а также любые датчики с нормально-разомкнутыми сухими контактами, в **адресные**.

В этом случае, извещатель приобретает свой уникальный адрес в системе. Это дает возможность точного определения места его нахождения при срабатывании.

АМД является малогабаритной меткой, и убирается внутрь корпусов многих извещателей, например, дымовых или ручных и взрывозащищенных коммутационных коробок ККВ-07е. Пример использования адресных меток и взрывозащищенных коробок ККВ-07е

Отличительные особенности и характеристики

- с применением метки АМД извещатель приобретает свой уникальный адрес в системе;
- программное объединение меток в группы между собой и другими адресными устройствами;
- экономия при монтаже за счет минимизации соединительных проводов;
- малогабаритность и легкость монтажа;
- питание от адресного шлейфа;
- при подключении соблюдать полярность не требуется;
- подключение до 200 меток АМД в шлейф сигнализации;

Количество подключаемых датчиков с нормально-замкнутыми сухими контактами	1
Ток, потребляемый от адресного шлейфа:	
— в дежурном режиме, не более, мА	1,2
— при сработавшем датчике, не более, мА	7
Ток, потребляемый подключенным датчиком в дежурном режиме, не более, мА	0,4
Напряжение на подключенном датчике в дежурном режиме, В	14-24
Габаритные размеры, не более, мм	26x22x4
Масса прибора, не более, кг	0,1
Назначенный срок службы, не менее, лет	10
Извещения о состоянии, передаваемые устройством:	
Состояние	Извещение
Датчик подключен, сработки нет	норма
Сработал подключенный датчик	сработал
Датчик не подключен	неисправность

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69