

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru

Устройство Управления Оповещателем (УУО и УУО-RGB)




Устройство Управления Оповещателем (УУО, УУО-RGB)

Внешнее устройство управления оповещателем **УУО (УУО-RGB)** обеспечивает подключение оповещателя к дискретным выходам (например, реле) пожарных пультов или контроллеров управления. Использование оповещателя "ЭКРАН-ИНФО" или "ЭКРАН-ИНФО-RGB" совместно с УУО (УУО-RGB) позволяет заменить **до четырех отдельных оповещателей**. УУО (УУО-RGB) располагается вне взрывоопасной зоны. Есть два исполнения в герметичном корпусе (IP54) и в корпусе на DIN рейку размеров 35 мм и 32 мм.


Связь с оповещателем осуществляется по интерфейсу RS-485 с гальванической развязкой и контролем линии связи. Максимальная длина линии связи 1 км. При потере связи между оповещателем и УУО (УУО-RGB), последний формирует на входах управления сигнал о неисправности, распознаваемый прибором управления (пультом).

Схемы подключения:



Надписи отображаются поочередно в зависимости от сигналов на входах управления и приоритета входа. Вход с большим номером имеет больший приоритет. Единоновременно отображается только одна надпись, последней отображается надпись соответствующего входа управления с учетом приоритета.


Диаграмма приоритета вывода надписи на оповещателе ЭКРАН-ИНФО и ЭКРАН-ИНФО-RGB в зависимости от поданного сигнала на входу УУО (УУО-RGB):




- Если ни на один дискретный вход (ШУ1-ШУ4) не подан сигнал, на оповещатель ничего не выводится
- Если на дискретный вход ШУ1 подан сигнал с пульта, на оповещатель выводится "надпись" Н1 (сконфигурированный набор: тип надписи, тип звучания, время вывода и др. параметры). Подробнее о конфигурирование оповещателя ЭКРАН-ИНФО можно узнать из записи вебинара).
- Если на дискретный вход ШУ2 или на ШУ1 и ШУ2 одновременно подан сигнал с пульта, на оповещатель выводится "надпись" Н2, то есть приоритет вывода ШУ2 выше ШУ1
- Если на дискретный вход ШУ3 или на ШУ1, ШУ2 и ШУ3 одновременно подан сигнал с пульта, на оповещатель выводится "надпись" Н3, то есть приоритет вывода ШУ3 выше ШУ1 и ШУ2
- Если на дискретный вход ШУ4 или на ШУ1, ШУ2, ШУ3 и ШУ4 одновременно подан сигнал с пульта, на оповещатель выводится "надпись" Н4, то есть приоритет вывода ШУ4 выше ШУ1, ШУ2 и ШУ3.

степень защиты (для герметичного корпуса) от воздействия воды и пыли	IP54
напряжение питания	12-24 В
ток потребления, А	0,15
габаритные размеры герметичного корпуса, мм	210x80x55
габаритные размеры корпуса на DIN рейку, мм	70,5x96x60
срок службы, не менее, лет	10
гарантийный срок, месяцев	60

Герметичный корпус:



Корпус на DIN рейку:



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://eridan.nt-rt.ru/> || edd@nt-rt.ru